Ersatzteile 9014 PS-1

Spare parts · Pièces de rechange



Pos	HAZET No.	Bezeichnung	*Designation*	*Désignation*	
110	9014 P-01	Schlagwerkgehäuse	*Striking mechanism housing*	*Boîtier de mécanisme de frappe*	1
206	9014 P-02	Zylinder	*Hollow piston cylinder*	*Vérin*	1
208	9014 P-03	Rotor	*Rotor*	*Rotor*	1
500	9014 P-04/3	Gehäuse · vorne · Inhalt: 101 · 102 · 103	*Housing · front · Contents: 101 · 102 · 103*	*Boîtier · avant · Contenu : 101 · 102 · 103*	3
501	9014 P-05/3	Griff · Inhalt: 320 (2x) · 321	*Handle · Contents: 320 (2x) · 321*	*Poignée · Contenu : 320 (2x) · 321*	3
502	9014 P-06/2	Ring-Satz · Inhalt: 104 · 105	*Ring set · Contents: 104 · 105*	*Jeu de bagues · Contenu : 104 · 105*	2
503	9014 P-07/3	Vierkant · mit Ring-Satz · Inhalt: 104 · 105 · 106	*Square · with ring set · Contents: 104 · 105 · 106*	*Carré · avec jeu de bagues · Contenu : 104 · 105 · 106*	3
504	9014 P-08/3	Schlagwerk · Inhalt: 107 · 108 · 109	*Striking mechanism · Contents: 107 · 108 · 109*	*Mécanisme de frappe · Contenu : 107 · 108 · 109*	3

Pos	HAZET No.	Bezeichnung	*Designation*	*Désignation*	
505	9014 P-09/4	Endplatte · vorne · Inhalt: 201 · 203 · 204 · 205	*End plate · front · Contents: 201 · 203 · 204 · 205*	*Plaque d'extrémité · avant · Contenu : 201 · 203 · 204 · 205*	4
506	9014 P-010/6	Lamellen · Inhalt: 207 (6x)	*Blades · Contents: 207 (6x)*	*Lamelles · Contenu : 207 (6x)*	6
507	9014 P-011/3	Endplatte · hinten · Inhalt: 209 · 210 · 211	*End plate · rear · Contents: 209 · 210 · 211*	*Plaque d'extrémité · arrière · Contenu : 209 · 210 · 211*	3
508	9014 P-012/7	Umschalter · Inhalt: 302 · 303 · 304 · 305 · 306 · 307 · 308	*Toggle switch · Contents: 302 · 303 · 304 · 305 · 306 · 307 · 308*	*Commutateur · Contenu : 302 · 303 · 304 · 305 · 306 · 307 · 308*	7
509	9014 P-013/9	Ventileinheit · Inhalt: 309 · 310 · 311 · 312 · 313 · 314 · 315 · 316 · 317	*Valve unit · Contents: 309 · 310 · 311 · 312 · 313 · 314 · 315 · 316 · 317*	*Unité de soupape · Contenu : 309 · 310 · 311 · 312 · 313 · 314 · 315 · 316 · 317*	9
510	9014 P-014/4	Gehäuseschrauben · Inhalt: 404 (4x)	*Housing screws · Contents: 404 (4x)*	*Vis de boîtier · Contenu : 404 (4x)*	4
511	9014 P-015/3	Dichtungssatz · Inhalt: 401 · 402 · 403	*Gasket set · Contents: 401 · 402 · 403*	*Jeu de joints · Contenu : 401 · 402 · 403*	3
512	9014 PS-01/3	Vierkant · mit Ring-Satz · Inhalt: 104 · 105 · 106	*Square · with ring set · Contents: 104 · 105 · 106*	*Carré · avec jeu de bagues · Contenu : 104 · 105 · 106*	3

HAZET Service online:
www.hazet.de/de/home/service/

DE EN

HAZET Ersatzteil-Shop
HAZET Spare-parts-shop:
www.hazet.de/ersatzteil-shop

DE EN

Zur Bestellung und für Rückfragen wenden Sie Sich bitte an unsere Service-Abteilung
For Orders and questions please refer to our service-centre
☎ +49 (0) 21 91 / 7 92 355 · e-mail service-center@hazet.de

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 REMSCHEID
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY